






The world's favorite lock



Configuración Clave

- Mantenga presionado el botón rojo ubicado en la parte trasera de la puerta hasta escuchar dos "beep" 
- Ingrese un código de 3 a 8 dígitos y precione **ENTER** 
- Cierre la puerta y gire la palanca 

Apertura

- Ingrese el código de 3 a 8 dígitos y precione 
- Gire la palanca  y abra la puerta

Cierre